

MANUAL DE USO E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DA SUA



ECOFOGO

Lareiras ecológicas

LINHA PREMIUM

ATENÇÃO

Não seguir as orientações pode resultar em queimaduras ou incêndio. Antes de utilizar a lareira, leia todas as orientações. O produto não é indicado para pessoas sob influência de bebida alcoólica, drogas ou medicamentos e pessoas que não estão em boas condições físicas, psíquicas ou mentais. Manter fora do alcance de crianças e animais de estimulação.

- A lareira deve ser posicionada sobre uma superfície sólida e estável, de material não inflamável
- Deixar objetos inflamáveis em uma distância segura, assim como papel, papelão ou tecidos
- A lareira não deve ser usada próxima de aparelhos eletrônicos, espelhos e vidros. O calor pode causar danos aos objetos
- Não fume enquanto estiver abastecendo a lareira
- Não use outros produtos que não sejam álcool líquido 92º, ou as variações de biofluidos existentes no mercado
- A chama atinge cerca de 30 centímetros de altura
- Indicado para ambientes internos. Não utilize o produto em locais com incidência de vento

- O fogo queima o oxigênio do ambiente. Por isso, **mantenha circulação de oxigênio** (ex.: abertura/fresta de janela ou porta)
- Não deixe o fogo aceso sem ter alguém para observá-lo
- Não movimentar a lareira enquanto estiver acesa
- Não usar a lareira para aquecer água ou assar alimentos
- Não cubra a lareira com qualquer material inflamável após o uso
- Em caso de lesões, procure imediatamente um médico
- Pessoas com problemas respiratórios devem consultar um médico especialista antes de usar a lareira
- Evite o contato do álcool com a madeira da lareira e com a sua pele.

COMO USAR:

- Insira o álcool aos poucos, com cuidado. Para o queimador de 45cm inserir no máximo 1,5 litros. Para o queimador de 70cm inserir no máximo 3 litros
- Ao inserir o álcool, tenha muito cuidado para não derramar fora do queimador. Utilizar um funil ou uma jarra com bico. Em caso de derramar o álcool para fora do queimador, não utilize a lareira por 24 horas.
- O queimador de 45cm tem autonomia de queima de aproximadamente 1:30 horas por litro. O queimador de 70cm tem autonomia de queima de aproximadamente 1:00 hora por litro.
- Caso não acenda, certifique-se de que o álcool usado é o indicado pelo fabricante. Se for necessária uma nova tentativa, esteja certo de que **não há fogo dentro do queimador**
- A tampa serve para apagar o fogo.
- Para reabastecer de álcool após um período de uso, abafe o fogo com a tampa e aguarde cerca de 10 minutos para inserir mais combustível, certificando-se que **não há fogo no seu interior**
- O ideal é deixar com que todo o combustível seja consumido. Apagar o fogo com a tampa, somente em caso de extrema necessidade.
- Mantenha o recipiente com o combustível distante da lareira
- Acender com fósforo extra longo
- Tenha em sua residência um extintor de incêndio pó químico. Em caso de incêndio utilize-o. Não utilize água.

Observação: Nunca utilize esponjas de aço para limpar a lareira, ela pode arranhar as superfícies definitivamente. A limpeza do produto pode ser feita com um pano úmido.